


Spare parts



SMONTAGOMME TYRE CHANGERS SA078

Version 3.2 - March 2016





®	TAV. H	STRUTTURA TPH / TPH UNIT
---	--------	--------------------------

RS	REF	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	H01	4-601905/90	BASAMENTO TPH	TPH SUPPORT
	H02 (§3)	4-602118A/34	CARTER STRUTTURALE	STRUCTURAL CASE
	H02 (§6)	4-602526/34	CARTER STRUTTURALE	STRUCTURAL CASE
	H02	4-603487/34	CARTER STRUTTURALE	STRUCTURAL CASE
	H03	4-600191/34	COPERCHIO POSTERIORE	BACK COVER
	H04 (§3)	4-602037B/90	BRACCIO COMANDI	ARM
	H04	4-602037C/90	BRACCIO COMANDI	ARM
	H05	4-601932/41	CONTENITORE LEVETTA	LEVER SUPPORT
	H06 (§4)	5-600439	CONSOLLE DI COMANDO	CONTROL PANEL
	H06	5-600620	CONSOLLE DI COMANDO	CONTROL PANEL
	H07 (§1)	4-601871A/90	SUPPORTO SCORREVOLE DX	RIGHT SLIDE SUPPORT
	H07 (§2)	4-601871B/90	SUPPORTO SCORREVOLE DX	RIGHT SLIDE SUPPORT
	H07	4-601871D/90	SUPPORTO SCORREVOLE DX	RIGHT SLIDE SUPPORT
	H08	061804000	CILINDRO PRESSORI D. 100	CYLINDER
	H09	3-00219	RACCPN. L G1/8CG - T6	UNION L G1/8 - T6
	H10	3-00461	RACCPN. D G1/8G - T6	UNION D G1/8 - T6
	H11	006513300	PERNO INFERIORE FULCRO CILINDRO	CYLINDER PIN
	H12	2-00026	ANELLO EL. D14	SEEGER D.14
	H13	2-01065	VITE TE M10X110	SCREW M10X110
	H14	4-601867/90	STAFFA DI FISSAGGIO SU CARCASSA	BRACKET
	H16	2-00213	RONDELLA D.10	WASHER D10
	H17	4-601886/90	PORTAGRASSO	GREASE SUPPORT
	H18	2-00380	VITE TE M10X25	SCREW M10X25
	H20	2-91726	DADO ES. N. M10	NUT M10
	H21	5-600443	CENTRALINA PNEUMATICA	PNEUMATIC CONTROL UNIT
	H22	4-601899	CARTER CENTRALINA	CONTROL UNIT CASE
	H23	006500200	PERNO FULCRO BRACCIO	PIN
	H24	4-601896/90	BRACCIO ANGOLATO	ARM
	H25 (§2)	5-600450	GANCIO DI BLOCCAGGIO BRACCIO	HOOK
	H25	5-600450A	GANCIO DI BLOCCAGGIO BRACCIO	HOOK
	H26 (§2)	2-02925	VITE PRIGIONIERO M8x30	SCREW
	H26	2-80097	VITE PRIGIONIERO M10x30	SCREW
	H27 (§2)	2-01137	DADO ES. AUTOBL M8	SELF LOCKING NUT M8
	H27	2-071525	DADO ES. AUTOBL M10	SELF LOCKING NUT M8
	H28	4-600494-1	LEVA DI SGANCIO	LEVER
	H29	2-00308	VITE TCEI M6X10	SCREW M6X10
	H30	2-00728	VITE TCEI M6X14	SCREW M6X14
	H31	2-00679	ROSETTA D.6	WASHER D.6
	H32	2-00379	VITE TE M10X20	SCREW M10X20
	H33	2-02947	ROSETTA D.10	WASHER D.10
	H34	4-600401-1	BRACCIO PREMITALLONE	ARM
	H35	3-01555	TAPPO	CAP
	H36	128807900	SUPPORTO PREMITALLONE	SUPPORT
	H37	008400700	SLITTA SCORREVOLE UTENSILE	SLIDE
RS= RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARES				

AGGIORNAMENTI / UPDATE:

(§1): fino alla matricola / up to serial number 101160232
 (§2): fino alla matricola / up to serial number 110560042
 (§3): fino alla matricola / up to serial number 110660429
 (§4): fino alla matricola / up to serial number 110560196
 (§5): dalla matricola / from serial number 110560197
 (§6): dalla matricola / from serial number 150560072

®	TAV. H	STRUTTURA TPH / TPH UNIT
---	--------	--------------------------

[illegible]

RS= RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARES

AGGIORNAMENTI / UPDATE:

(§1): fino alla matricola / up to serial number 101160232








(§2): fino alla matricola / up to serial number 110560042

(§3): fino alla matricola / up to serial number 110660429

(S4): fino alla matricola / up to serial number 110560196

(S5): dalla matricola / from serial number 110560197

(§6): dalla matricola / from serial number 150560072



®	TAV. J	BRACCI E CENTRALINA TPH / ARMS AND TPH CONTROL UNIT
---	---------------	--

RS	REF	COD.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
	J01	063910000	RULLO PREMITALLONE COMPLETO	COMPLETE ROLLER
	J02	4-602680	PERNO PER RULLO	ROLLER PIN
	J03 (§)	007902600	RULLO PREMITALLONE	ROLLER
	J03	4-103215	RULLO PREMITALLONE	ROLLER
	J04	047802200	ROSETTA D8	WASHER D.8
	J05	2-02161	VITE TBEI M8X20	SCREW M8X20
	J06	5-600436	PREMITALLONE COMPLETO	BEAD PRESS DEVICE
	J07	4-601873A/90	GUIDA PREMITALLONE	GUIDE
	J08	4-601857	ASTA PREMITALLONE	BEAD PRESS SHAFT
	J09	045201400	MANOPOLA A LOBI	HANDLE
	J10	5-600437	PERNO BLOCCAGGIO CON POMOLO	LOCKER PIN
	J11	2-00308	VITE TCEI M8X20	SCREW M8X20
	J12	5-600435	DISCO ALZATALLONE COMPLETO	COMPLETE BEAD LIFTER ROLLER
	J13	4-601863	SUPPORTO DISCO ALZATALLONE	SUPPORT
	J14	344208	RONDELLA SPECIALE	WASHER
	J15	4-601869	DISCO ALZATALLONE	ROLLER
	J16	4-601865A	PERNO PORTADISCO	PIN
	J17	2-02925	PRIGIONIERO M8X30	SCREW
	J18	4-601866	TASTATORE	TOUCHER
	J19	4-601868	BOCCOLA TASTATORE	BUSHING
	J20	2-01299	ROSETTA D8	WASHER D.8
	J21	2-00723	DADO ES N M8	NUT M8
	J22	4-601924	PROLUNGA TASTATORE	CONE
	J23	5-600433	ALZATALLONE COMPLETO	BEAD LIFTER DEVICE
	J24	4-601872/90	GUIDA ALZATALLONE	GUIDE
	J25	4-601858A	ASTA ALZATALLONE	SHAFT
	J26	4-601885	PIASTRA BLOCCAGGIO ALZATALLONE	LOCKING PLATE
	J27	5-600338	CILINDRO BLOCCAGGIO	CYLINDER
	J28	2-00146	DADO ES. N M6	NUT M6
	J29	2-00310	VITE TCEI M6X20	SCREW M6X20
	J30	4-600538	MOLLA RICHIAMO STRNAGOLO	SPRING
	J31	2-72012	VITE STEI M12X25	SCREW M12X25
	J32	2-91640	DADO ES. B M12	NUT M12
	J33	2-00361	VITE TE M6X16	SCREW M6X16
	J34	4-601884	STAFFA ATTACCO CILINDRO	BRACKET
	J35	2-71525	DADO ES AUTOBLOC M10	SELF LOCKING NUT M10
	J36	5-600434	CILINDRO BLOCCAGGIO STALLONATORE	CYLINDER
	J37	043500300	FORCELLA M6	FORK M6
	J38	2-00909	VITE TCEI M6X35	SCREW M6X35
	J39	2-00358	VITE TE M5X30	SCREW TE M5X30
	J40	2-71524	DADO ES. AUTOBLOC M5	SELF LOCKING NUT M5
	J41	000302800	ANELLO AMMORTIZZATORE	SHOCK ADSORBER
	J42	2-00379	VITE TE M10X20	SCREW M10X20
	J43	047800500	ROSETTA D. 10	WASHER D.10
	J44	4-601918/90	COPERCHIO ALZATALLONI	COVER
	J45	3-02576	VALVOLA SCARICO RAPIDO	VALVE
	J46	043300100	SILENZIATORE 1/4	SYLENCER
	J47	3-00053	RACCPN LO G1/8 - T6	UNION LO G1/8 - T6
	J48	3-00101	RACCPN MANICOTTO G1/4	UNION G1/4
	J49	3-00221	RACCPN L G1/4 - T8	UNION L G1/4 - T8
RS= RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARES				

AGGIORNAMENTI / UPDATE:

(§): fino alla matricola / up to serial number 120460370

®	TAV. J	BRACCI E CENTRALINA TPH / ARMS AND TPH CONTROL UNIT
---	--------	---

[illegible]

RS= RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARES

AGGIORNAMENTI / UPDATE:

(§1): fino alla matricola / up to serial number 101160232

